


日野市民会館(大ホール)舞台断面図



No	名称	操作	備考	No	名称	操作	備考
1	P.S.L	電動		29	第11吊物(松羽目)	手動	
2	防火扉	"		30	第12吊物	"	
3	第1織帳	"		31	第2中翻幕	"	
4	第2 "	"		32	H.L (第5文字)	"	
5	紋り織帳	"		33	第2天反	電動	
6	暗転幕	手動		34	第13吊物	手動	
7	第1吊物	"		35	第14 "	"	
8	第1袖幕	"		36	大黒幕	"	
9	第1 B.L (第1文字)	"		37	大ホリ幕	"	
10	第1 S.L	電動		38	サイドパネル 上手	手引	
11	第2吊物	手動		39	"	"	
12	第3吊物(第2文字)	"		40	第1側反 上手	電動	
13	第2袖幕	"		41	" 下手	"	
14	第1天反	電動		42	第2側反 上手	"	
15	第4吊物	手動		43	" 下手	"	
16	第5吊物(第3文字)	"		44	定式幕	手引	
17	第1中翻幕	"					
18	第2 B.L (スクリーン)	電動					
19	第2 S.L	"					
20	第6吊物(バトン長さ6間)	手動					
21	第7 "	"					
22	第8 "	"					
23	第9吊物(第4文字)	"					
24	第3袖幕	"					
25	中ホリ幕	"					
26	第3 B.L	"					
27	第3 S.L	電動					
28	第10吊物	手動					