

日野市民会館 音響機材リスト

小ホール

品名	メーカー	型番	数量	備考
カラムスピーカー	ELECTRO VOICE	Xi-1122/85F	4台	2WAY
フォールドバックスピーカー	ELECTRO VOICE	Sx300	2台	スピーカースタンド付
		FMx1202	2台	
	YAMAHA	MS101 II	2台	パワードタイプ、小型モニター
音響調整卓	HYFAX	Twister	1台	調整室
移動用音響調整卓	YAMAHA	MV-1000	1台	
デジタルリバーブ装置	YAMAHA	SPX2000	1台	
アナウンスフェーダー	HYFAX	FUT-60	2台	
		FUT-50	2台	ダイヤル式
カセットデッキ	TASCAM	122mkⅢ	1台	調整室
		322	1台	ダブルデッキ
CD	TASCAM	CD-RW901SL	1台	
MD	SONY	MDS-JA22ES	1台	調整室
CD&MD	marantz	CM6200	1台	MDのみ録音可
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	5本	
		SM-57	2本	
		SM-58SE	2本	
ワイヤレスマイク(4波)	RAMSA	WX-TB815-K	4本	Hand
		WX-RB300	4本	Pin
スタンド	高砂	MF-18TM	1本	
		MF-18T	3本	
		MF-213	2本	フレキ付き
		MF-34T	2本	小三段
	K&M	ST-210	8本	
		ST-259	5本	
	高砂 (卓上)	MS-15	4本	
		MS-27	3本	
		MS-28	1本	
		MS-10	1本	
TOMOCA(卓上)	DS-20 KF-33CN	2本		
マルチボックス	カナレ	8CH	3台	
マルチケーブル	カナレ	8CH 10m	3本	
		8CH先バラ(オス)	1本	
		8CH先バラ(メス)	1本	