



日野市民会館(小ホール)舞台平面図

舞台芯



- ホリ幕
- 中割バック幕
- 第7吊物
- 第6吊物
- H.L.(第3文字)
- 第2袖幕
- 第5吊物
- 第4吊物
- 第2 S.L
- スクリーン
- 中割幕
- 第3吊物(第2文字)
- 第2吊物
- 第1 S.L
- B.L 袖幕
- 第1吊物(第1文字)
- 中割暗転幕
- 三ツ折り紙幕

プロセニア W = 7,500



第1 C.L

第2 C.L

